

- •ピッチング
- **の**ピッチャーの位置
- **♪**ボタンでピッチャーのプレート の位置(だ・若)を染めます。
- ❷録のスピード
- ♣ボタンで嚢锐、
- ▲ボタンで決定。
- ●●(上部)…策蹴
- **●骨**(* † : 煎) … スローボール
- 押さない… 竹徒就



③コース

鎌のスピード決定後、投掌がうなづいてから●ボタン でコースを決め、風ボタンを増すと投蹴動作に覧りま す。●ボタンを8労尚に押すことにより、換げわけら れます。

▲娄化锹

段学の手からボールが離れてから●ボタンを学・学・ 一等に増すことにより、変化器が換げられます。う まく操作をすることにより魔球が投げられるようにな ります。

骨ボタンで野芋をコント ロールし、打球を取りま d.



♣ボタンで鎌を持っている野学を コントロールします。

・けんせい弦

まず、圓ボタンを押し、葡萄が きりかわったら、**骨**ボタンで製 を指定してのボタンを押すと、 けんせい蹴を投げられます。

- ♣ボタンで選択、▲ボタンでスウィング。
- ●●のど…篙め打ち
- ●●の苄…低め打ち
- ●●の斧…バッターが斧へ殺動
- ●●の若…バッターが若へ移動
- ●骨巻ない…重ん節打ち







サボタンの操作はバッティングと筒じです。 を押すとバントができます。ただし、相手投手がうな づいた養に圓ボタンを押してください。

●雑製とタッチアップ

塾上のランナーを進撃させ るには、サボタンで製を指 **定して**がタンを押します。

盗髪はがタンで炎

の塾を指定して、相 手投手がうなずく前 に❸ボタンを押しま

HR

差者は打者が打った瞬間に次の塾へ進塾しますが、打 著を養したい場合は養りたい望を●ボタンで指示し、 ■ボタンを押します。

※ゲームの登場人物や団体名は、実際の人物や球団とは関係ありません。

ディスクシステムが 正常に作動しなくなったときには



ディスクシステムが正常に作動しないときには、画面に異状を知らせる エラーメッセージが表示されるよ。キミのティスクシステムでエラーが 出たら、下の表を参考にして原因を調べよう /

エラーメッセージ	内容と対処方法
ĎÍŚŘ ŠĚŤ ĚŘR.01	ティスクカードがちゃんとセットされていない。 カードを取り出し、もう1 度セットしなおそう。
BÂŤŤĖRY ĒŘR.02	ディスクドライブの電圧が規定値以下になって いる。 乾電池を新しいものと交換しよう。
ĒŔŖ.03	ディスクカードのツメガ折れている。ほかのカ ードを使うか、ツメのところにテープをはる。
ĚŘŘ.04	違ったメーカーのディスクカードがセットされている。カードをよく確かめよう。
ĚŘŘ.05	違ったゲーム名のディスクカードガセットされている。カードのゲーム名をよく確かめよう。
ĚŔĀ.06	違ったバージョンのディスクカードがセットされている。カードをよく確かめよう。
A.B. ŠIĎĖ ĒŘŘ.O7	ディスクカードの表と裏が逆にセットされてい る。
ĚŘŘ.08	違った順番のディスクカードガセットされている。カードをセットする順番を確かめよう。
ĒŘĀ.20∼	たの方法で処態できないときは、ディスクカードを買ったお店か、発売元へ相談しよう。

コナミ株式会社

〒101 東京都千代田区神田神保町3丁目25 TEL, 03-264-5678代 〒561 大阪府豊中市庄内宝町1丁目1-5

〒060 札幌市中央区北1条西5丁目2-9

〒810 福岡市中央区天神2丁目8-30

TEL. 06-334-0335(ft) TEL. 011-232-3778(代)

TEL. 092-715-2367代

コナミ・テレフォンサービス

[北海道地区] 札幌011(851)3000 〔関西地区〕大阪 06(334)0399 [東北地区] 秋田0188(24)7000 [四国地区] 松山0899(33)3399 青森0177(22)5731 〔九州地区〕福岡092(715)8200

[関東地区] 東京 03(262)9110 大牟田0944(55)4444 [北陸地区] 新潟025(229)1141

© KONAMI 1987

禁無断転載

ファミリー コンピュータ・ファミコンは任天堂の商標です。





KDS-EBS

© KONAMI 1987

ムをはじめる前に、まず準備。

ファミリーコンピュータ業体 とRAMアダプタ、ディスクド ライブを詳しく接続して、 XXのPOWERをONC

します。きちんと接続していれば、マリオとルイージが **造いかけっこをする値**が出てくるので、ディスクカ ードのS TOEAを上にセットします。とくに、 裏装 には姜洋意。

画着がちゃんと出ないときは、もう一度、最初から

接続を確かめ、き ちんとディスクカ ードをセットして ください。





"NOW LOADING ... "O **湯売のあと、着のような画節が** 出ます。でも、S⁷10 EAが上 になってないと出てきません。

タイトル葡萄で着のようなモ ードセレクト表示が出たら、モ ードをセレクトします。 このゲームには5つのモードが あり、S苣ビEOTボタンで養

び、STARTボタンで決定し

ます。



© KONAHI	1986
SELECT	HODE **
PENNANT	MODE
	HODE
PROGRESS	MODE
EXCITING	MODE
TRADE	HODE

ディスクドライブの禁ランプがついているときは É jec Tボタンや本体のReseTボタン、電源ス イッチにさわらないでもう一度、説明書をよく読み ましょう。



このゲームでは、換げる・打つ・差る・夢るをすべて コントローラーで操作します。くわしい従い芳は、あ とのページでわかりやすく説覚しています。

▲ボタン………
発羊の移動、
競権、
製指定や交代 **築羊の
染**統に
使います。

セレクトボタン…プレイモードの嚢ਂ絞に確います。

スタートボタン…ゲームのスタート、タイムの警告 に従います。

Aボタン······バッティング、ピッチング、送蹴 などに使います。

Bボタン……バント、鳥篁、盆篁、けんせい説 のモード切り換えなどに確います。



●ゲームの手順

1タイトル 首常で "PENNANT MODE" を譲 びスタートさせると、コンティニュー画流が出てきま す。そして、♣ボタンで"NEW GAME"か "CO NTINUE"を驚び、Mボタンを増して決めます。 "NEW GAME"を選ぶと、最初の対戦から遊まり、 **益からスタートします。**

❷妤に12蹴節から1チームを選択します。 むボタンで 麓び⋒ボタンで決定します。

●
発メンバー
装売
節でメンバー
を変えるかどうか 染めます。



"YES"を選んだ場合…メン バーチェンジ葡萄が出ます。 まず、メンバーと打賞を決め ます。

〈そのI〉"MEMBER"の節か らチェンジしたいプレイヤーを ▲ボタンを描します。〈そのⅡ〉 **拠え選挙の節から希望する選挙** を驚び(▶を合わす)、@ボタン を描して交代していきます。くそ のIII〉メンバーチェンジが終了 すれば、控え選挙表の"POS ITION"に▶を含わせ@ボ タンを押すと莞労です。

※AVGのついている選挙が野羊、ERAの選挙が投挙。

グにポジションを決めます。 ▶で"POSI"簑の答 ポジションを選びます。ポジションは選んだ順に1番 から9番まで決定されていきます。(●ボタンで選択、 ▲ボタンで決定)。

▲発緊メンバーが決まると 試合開始。

■試営が終わると結果と順 位が出ます。



メンバーチェンジ画面 用語の説明

AVG=打室 FRA=防御薬 POSI=ポジション P=ピッチャー C=キャッチャー 1B=ファースト 2B=セカンド 3B=サード SS=ショート LF=レフト CF=センター RF=ライト

☆VS MODE

●ゲーハの手順

- ●"VS MODE"を選びスタートさせると、チーム セレクト画館が出ます。「PLAYER1」「PLAY ER2」は、それぞれ筒じチームを選ぶことはできま せん(亞ボタンで選択、◎ボタンで決定)。
- ❷以作の操作とゲームの手順は "PENNANT MODE"のゲームの手順**346**と簡じです。

&PROGRESS MODE

●ゲームの手順

1タイトル画面で"PR OGRESS MODE" を翼びスタートさせると

CONTINUEを選ぶと、炎のようになります。 すべてのノンプロチームに、それぞれ3勝してない 場合●からスタートします。


すべてのノンプロチームに、それぞれ3勝している **場合、「ノンプロと対戦」か「プロと対戦」の選択ができ** ます。

「プロと対戦」を選ぶとペナントレースへ参加できます。 (順位は、セーブした地流から遊まります)。

- ■NEWGAMEでオリジナルチームの名前登録価節 が出ます。ここでは、荒滅しているところへサボタン で文字を選び●ボタンで入力。また、選手のきき腕や 投学のフォームも登録していきます。 入力したら"0 K"に▶を合わせ@ボタンを押し、※の選手の登録へ。
- ●すべての登録が終わると Y BALL"のどちらか を選びます(骨ボタンで選 び@ボタンで決定)。
- "NEXT"を選んだ場合.
- ▲へ誰みます。

"PLAY BALL" & 麓んだ場合…●へ莊みます。





▲=名前を登録した順番

■=選挙の名前

- ◎=答パラメーターのイラスト (2パターンで斬く)
- ●=答パラメーターの略称 BT=バッティングガ DF=守備ガ RN=走ガ ST=スタミナ PC=ピッチングガ

●=選挙がPITCHER(ピッチャー) ガFIELDER(野手)

■= 選挙1人あたりの初期数値 これを5つのパラメーターにふり分ける。

●オリジナルチーム設定価節が 出てきます。ここで "YES" "NO"を築鋭。 "YES"を選んだ場合…能力設 定画館が出ます。ここで答選手

のパラメーターを設定。 まずのボタンを押すと、イラ ストが動きます。そこへ、ポイ ントを入力。このようにして、 メーターに振り分けていき ます。点数の振り分けが 終わると、▲ボタンで炎 の選挙の設定に確めます。



※ 益数はむボタンの下部を増せば加賀、 予部を増せば 減点します。

※点数は投手が10ポイント、野芋が6ポイントです。 "NO"を選んだ場合…チームの特優をどれにするかと いうメッセージが出ます。4つの節から選びます(🗣 ボタンで発鋭、風ボタンで築窟)

- 619チームの節から対戦和手を選びます。
- ●対戦チームが決まれば先対・後対チームのデーター を見るかどうかを決めます。



- ●ボタンを押すと説材の画節が出ます。
- 名前登録した順番の
- (予部)= 第程(その時点)での 答パラメーターのポ イント数 (ド部)=答パラメーター




- ●=BT(バッティングガ) DF(守備为) RUN(差労) ST(スタミナ) PC(ピッチングガ)
- = 投手のデーターの詩 t PITCHER 野羊のデーターの詩は



- ♥"ツギニススム"を選んで発発メンバー選売値置でメ ンバーを変えるかどうか決めます。このあとのゲーム の手順はPENNANT MODEのOと簡じです。
- ❸いよいよノンプロチームと対戦です。

●チームの選挙はゲームに勝っていくことでパラメー ターがアップし、能労が **忙っていきます。パラメ -**ターはチー/_ンのデータ 一として、試合後ディス クに登録されます。



●すべてのノンプロチームに3勝すると、いよいよべ ナントレースへ突入。

まず、羌谿メンバーを設定するかどうかを決めます。 競売は"PENNANT MÖDE"ゲームの手順⊜と 筒じです。さあ、試答開始です。

AEXCTTTING MODE

ゲー/、の手順

- ●タイトル画面で"EXCTTING MODE"を選 び、指示に従って発放チーム(PLAYER1)のディ スクを入れ、Mボタンを押します。そして、PLA ER1のディスクを散り出し、後数チーム(PLAY ER2)のディスクを入れ、@ボタンを押します。
- ❷焼に先谿メンバー装売値置で、答チームの先谿メン バーを変えるかどうか決めます。操作は "PENNA NT MODE"ゲームの手順のと簡じです。
- ●試答綴学後、試答結集が出ると貸に指示に従い答デ ィスクを入れ、⋒ボタンを押しデーター入力を行ない ます。

ATRADE MODE


●ゲームの手順

- ●タイトル画館で"TRADE MODE"を選び、先 対チーム(PLAYER1)のディスクを指示に従いセ ットし、◎ボタンを押します。PLAYER1のデー ターが読みとられます。
- ②後取チーム(P LAYER2)のディスクを**①**と簡じ ように操作。データーが読みとられます。
- ⑤「センコウチームノデーターヲミル」「コウコウチー ムノデーターヲミル」「トレードスル」の一から項目を ♣ボタンで選び、●ボタンで決定します。

- ●「チームノデーターヲミル」を選ぶとチームのデータ 一が装売されます。チームのデーター業は挙部でフ値管。 操作は"PROGRESSMODE"ゲームの手順●と 筒じです。⋒ボタンを増す。と❸の値筒にもどります。
- **⑤**「トレードスル」を選ぶとトレード


 が

 置になります。 チーハデーター装に出てくる番号が装売されているの で、♣ボタンでトレードする選手を選び❷ボタンで決 定します(羌放チーム、後放チームどちらも筒じことを



- ●トレードする選挙を決めると、メッセージが出され、 ⋒ボタンを押すとトレード。●ボタンを押すと、トレ
- ードはキャンセルされ、 第び にもどります。 トレー ドは1 数1。30 XまでO K。
- **⑦** "EXCITING MODE"ゲームの手順③と筒 じ操作でデーターを気力します。





- ●チーム名
- ❸チーム名
- ●チーム 得点
 - ◎ストライク ボール
- タイム…試管中S TART ボタンでタイ/ (ポーズ)をかける ことができます。 ※投手が投掷フォ 一ムに入る箭にか
- ぎります。 ・代 打…タイムをかけて政 撃削の⋒ボタンを 押します。 装売が 上たら♣ボタンで 打者を選び⋒ボタ

ンで決定します。



リリーフ…タイムをかけて守備側の◎ボタンを押しま す。簑売が出たら骨ボタンでリリーフピッ チャーを選び❷ボタンで決定します。



